

ULTRASONIC PLAQUE REMOVER - MWS0031

"maschinell übersetzt / traduit par une machine / tradotto a macchina"

Verwendung

Gebrauchsanweisung:

Laden Sie Ihren Zahnsteinentferner vor dem ersten Gebrauch.

Zahnsteinentferner für etwa zwei Stunden vollständig aufladen. - Drücken Sie die Einschalttaste, um den Zahnsteinentferner einzuschalten.

- Stellen Sie die Vibrationsfrequenz mit dem oberen und unteren Einstellknopf ein. Der Zahnsteinentferner ist nun betriebsbereit.

- Der richtige Reinigungswinkel ist 45° gegen die Zahnoberfläche (Bild 2). Die Zahnoberfläche sollte feucht sein.

- Nach der Benutzung des Zahnsteinentferners die Stahlspitze mit heissem Wasser abwaschen und den Körper des Zahnsteinentferners abwischen.

Über das Produkt

My White Secrets innovativer Ultraschall-Zahnreiniger ist eine bequeme und effektive Art der Zahnreinigung. Die Ultraschallvibrationen des Reinigers zerkleinern Speisereste und Zahnverunreinigungen, so dass Ihre Zähne sauber und poliert sind.

Mode d'emploi

Méthode d'utilisation

Avant la première utilisation, veuillez à charger complètement votre pendant environ deux heures. - Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le détartreur dentaire.

- Réglez la fréquence de vibration à l'aide des boutons de réglage supérieur et inférieur. Le détartreur est maintenant prêt à l'emploi.

- L'angle de nettoyage approprié est de 45° par rapport à la surface de la dent (pièce 2). La surface de la dent doit être humide.

- Après avoir utilisé le détartreur, lavez le pic en acier à l'eau chaude et essuyez le corps du détartreur.

A propos du produit

Le nettoyeur de dents à ultrasons innovant My White Secrets est un moyen pratique et efficace de nettoyer vos dents. Les vibrations ultrasoniques du nettoyeur brisent les débris alimentaires et les impuretés dentaires, laissant vos dents propres et polies.

Come si usa

Metodo d'uso

Prima del primo utilizzo, assicurarsi di caricare completamente il dispositivo di rimozione del tartaro dentale per circa due ore.

per circa due ore. - Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo di rimozione del tartaro dentale.

- Regolare la frequenza di vibrazione con i pulsanti di regolazione superiore e inferiore. Il dispositivo di rimozione del tartaro dentale è ora in lettura

- L'angolo di pulizia corretto è di 45° rispetto alla superficie del dente (torta 2). La superficie del dente deve essere umida.

- Dopo aver utilizzato il rimuovi tartaro dentale, lavare il grimaldello in acciaio con acqua calda e pulire il corpo del rimuovi tartaro dentale.

Informazioni sul prodotto

L'innovativo pulitore a ultrasuoni My White Secrets è un modo comodo ed efficace per pulire i denti. Le vibrazioni ultrasoniche del pulitore rompono i residui di cibo e le impurità dentali, lasciando i denti puliti e lucidi.